

ZyXEL G-560

Punto d'accesso senza fili 802.11g

Guida rapida all'avvio


Versione 1.0

11/2004



1 Panoramica

Questa Guida rapida all'avvio spiega come collegare il G-50 ad un router a banda ampia. Questi adattatori senza fili sui computer devono essere conformi agli standard IEEE 802.11b o 802.11g relativi agli apparecchi senza fili.



2 Installazione dell'hardware

2.1 Requisiti


Prima di effettuare l'installazione, accertarsi di avere:

- Adattatore di tensione (12 V di Corrente continua, 1,25 A) (Incluso)
- Cavo Ethernet (intermedio o incrociato) (Incluso)
- Router a banda ampia

Usare soltanto l'adattatore di tensione fornito per collegarsi al G-560.

2.2 Effettuazione dei collegamenti

Seguire le indicazioni specificate di seguito per effettuare il collegamento del G-560 all'accesso Internet.



1. Collegare il router a banda ampia alla porta **ETHERNET** del G-560 con un cavo Ethernet.
2. Collegare l'adattatore di tensione incluso alla porta di **ALIMENTAZIONE** del G-560 ed attaccare quindi l'adattatore di alimentazione alla fornitura di energia elettrica (presa).

3 Verifica dell'installazione

3.1 Display LED

Quando l'alimentazione e la porta **ETHERNET** sono stati collegati correttamente, il LED **PWR** lampeggia, mentre vengono svolti i test del sistema, e poi rimane acceso permanentemente. Si accendono anche i LED **ETHN** e **WLAN**. Per ottenere ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella *Front Panel LED Description* (Descrizione dei LED del Pannello frontale) nella *User's Guide* (Guida dell'utente).



3.2 Impostazioni predefinite

Usare un computer pronto per il collegamento senza fili per cercare e collegarsi alla rete senza fili e per accedere all'Internet.

Le impostazioni predefinite del G-560 sono mostrate di seguito:

SSID: ZyXEL G-560

Canale: 6

Sicurezza: Disattiva

La sicurezza è disattiva in base alle impostazioni predefinite. Questo vuol dire che altri utenti potrebbero accedere al vostro traffico di rete ed osservarlo.

Fare riferimento alla *User's Guide* per attivare la sicurezza dell'apparecchio senza fili.


4 Montaggio dell'hardware

Generalmente, l'ubicazione migliore per il punto d'accesso è al centro della zona di copertura dell'apparecchio senza fili prescelta. Per ottenere prestazioni migliori, montare il G-560 in un luogo in alto che sia privo di ostruzioni.

4.1 Montaggio a parete

Seguire i procedimenti descritti di seguito per attaccare il G-560 ad una parete.

1. Individuare sulla parete un punto alto e privo di ingombri.
2. Collegare due viti (non incluse) al muro, ad una distanza di 74 mm l'una dall'altra. Usare viti con teste larghe 6 – 8 mm (0,24 – 0,31 pollici). Non inserire le viti completamente dentro il muro. Lasciare un piccolo spazio tra la testa della vite e la parete. Lo spazio deve essere abbastanza grande da permettere alle teste delle viti di entrare dentro i solchi e ai cavi di collegamento di scorrere verso il basso sul retro del G-560.



Accertarsi che le viti siano fissate alla parete saldamente e che siano sufficientemente resistenti da sostenere il peso del G-560 con i cavi di collegamento.

3. Regolare i cavi.

1. Far scorrere i cavi verso il basso sul retro del G-560.

O:

2. Far scorrere i cavi verso l'alto e lungo il margine del soffitto.



4. Allineare i fori, sul retro del G-560, ai fori sul muro. Attaccare il G-560 alle viti.

Procedura per visualizzare la(e) Certificazione(i) del prodotto

1. Andare a www.zyxel.com.
2. Selezionare il prodotto in dotazione dalla casella dell'elenco in discesa sulla pagina home di ZyXEL per passare alla pagina specifica di quel prodotto.
3. Selezionare la certificazione che si intende visualizzare da questa pagina.